

CHƯƠNG II MÁY NÉN KHÍ VÀ HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ NÉN


(Supply Elements)

- I. MÁY NÉN KHÍ
- II. THIẾT BỊ XỬ LÍ KHÍ NÉN
- III. BỘ LỌC KHÍ NÉN
- IV. HỆ THỐNG THIẾT BỊ PHÂN PHỐI KHÍ NÉN
- V. BÀI TẬP CHƯƠNG 2



Trường Đại Học

Hệ thống điều khiển khí nén tổng quát





I. MÁY NÉN KHÍ - Compresor


1. Nguyên lý hoạt động:

a. Nguyên lý thay đổi thể tích (Áp suất tĩnh): lượng không khí được dẫn vào buồng chứa có áp suất p_1 và thể tích V_1 . Trong quá trình nén coi nhiệt độ không thay đổi T = Konst, theo định luật Boyle Mariotte, ta có phương trình:

$$\frac{p_1 * V_1}{T_1} = \frac{p_2 * V_2}{T_2} = \text{Hằng số}$$

Khi thể tích V₂ giảm đi, Áp suất P₂ tăng lên.

Xem Video minh hoa:



https://drive.google.com/file/d/1w_NKODIK0K9C06S1LnnnNKI3LW12-4qF/view?usp=sharing

b. Nguyên lý động năng: (Áp suất động) Máy nén khí ly tâm tạo ra vận tốc khí (tăng động năng) đủ lớn, sau đó được chuyển thành áp suất và lưu lượng của dòng khí dưới dạng xoắn ốc và đi vào đường ra. Lưu lượng khí tạo ra của máy nén khí dạng này cao hơn so với máy nén khí dạng thể tích (Bơm nước...)


Xem Video minh họa:

https://drive.google.com/file/d/1JOzJF0tN3RUC9oi0 PbY4DFFOsiq-0g7z/view?usp=sharing



2. Phân loại

Máy nén khí theo nguyên lý thay đổi thể tích: máy nén khí kiểu pittông, máy nén khí kiểu cánh gạt, máy nén khí kiểu root, máy nén khí kiểu trục vít.



Xem Video minh hoa:

https://drive.google.com/file/d/1T1VEcu__vZiR08NI 7Gyngm58dHgw76ZN/view?usp=sharing




3. Các loại máy nén khí theo nguyên lý thể tích

3.1 Máy nén khí cánh gạt

Nguyên lý hoạt động:

Không khí sẽ được hút vào buồng hút, trong biểu đồ p - V tương ứng đoạn d-a. Nhờ rô to và Stato đặt lệch nhau một khoảng lệch tâm e, nên khi rô to quay chiều sang phải, thì không khí sẽ vào buồng nén, trong biểu đồ p - V tương ứng đoạn a-b. Sau đó áp suất khí nén sẽ vào buồng đẩy, trong biểu đồ tương ứng đoạn b-c.

Lưu lượng Q = V.n [m³/ph]



Trong đó:

V: Lưu lượng riêng (thể tích dịch chuyển) [m³/vòng]

n: số vòng quay rôtor [vg/phút]

Lưu ý: khoảng lệch tâm e có thể thay đổi, như vậy lưu lượng Q thay đổi.

Xem Video minh họa:

https://drive.google.com/file/d/1w_NKODIK0K9C06S 1LnnnNKI3LW12-4qF/view?usp=sharing



3.2. Máy nén khí kiểu Pitông


a. Nguyên lý của máy nén khí pittông 1 cấp:


Quá trình nén khí thực hiện bằng cách hút khí vào và nén thể tích khí giữa pittông và vỏ xy lanh. Khi pittông di chuyển sẽ tạo nên quá trình hút và nén khí. Các van chặn ở cửa vào và cửa ra sẽ đóng - mở tự động khi pittông di chuyển trong buồng xy lanh. Áp suất nén có thể đạt 10 bar, lưu lượng đến 10 m³/phút.

Máy nén khí piston cung cấp khi nén dạng: Dạng xung (1 chu kỳ gồm:1 lần hút và 1 lần nén)

b. Nguyên lý máy nén khí kiểu Pitông 2 cấp


Không khí sau khi nén qua đầu nén sơ cấp, sau đó áp suất khí được đẩy vào bình chứa trung gian (Bộ làm mát trung gian). Sau khi áp suất khí được làm mát ở bộ phận làm mát, áp suất khí vào đầu nén thứ cấp. Áp suất nén có thể đạt 15 bar.







c. Nguyên lý máy nén khí kiểu Pitông 3 cấp









3.3. Máy nén khí kiểu trục vít

a. Nguyên lý hoạt động: Máy nén khí kiểu trục vít hoạt động theo nguyên lý thay đổi thể tích. Thể tích khoảng trống giữa các răng thay đổi khi trục vít quay được một vòng từ đó sẽ tạo ra quá trình hút (thể tích khoảng trống tăng), quá trình nén (thể tích khoảng trống giảm) và cuối cùng là quá trình đẩy.





Trong đó:

V: Lưu lượng riêng (thể tích dịch chuyển) [m³/vòng]

n: số vòng quay trục vít [vg/phút]

η Hiệu suất



Xem Video minh họa:

https://drive.google.com/file/d/1Pd6-OLaQ1mwjXxDlowUHHgO1lkLZXzLY/view?usp=sharing



Trường Đại Học **Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh** Khoa Cơ khí Chế tạo máy

b. Máy nén khí trục vít một cấp có hệ thống cấp dầu bôi trơn

Máy nén khí trục vít thường được sử dụng trong các hệ thống công nghiệp, chế biến thực phẩm, hóa chất... Đối với các ngành công nghiệp trong lĩnh vực điều khiển, thì thường sử dụng máy nén khí có dầu bôi trơn để giảm sự ăn mòn trong hệ thống ống dẫn,các phần tử điều khiển.

Nguyên lý hoạt động: không khí được hút vào máy nén khí thông qua bầu lọc 1. Sau khi nén, khí nén cùng với dầu bôi trơn tạo thành một hỗn hợp trong bình lọc khí 5. Từ bình lọc khí nén thoát ra theo đường ống dẫn phía trên và dầu bôi trơn mang nhiệt (tạo ra trong quá trình nén) sẽ theo đường dẫn phía dưới bình lọc 5. Khí nén sẽ được chuyển đến hệ thống điều khiển, sau khi qua bộ phận làm mát bằng gió 7. Dầu bôi trơn mang nhiệt sẽ được làm nguội bằng ống dẫn qua quạt gió hoặc đã đạt được nhiệt độ làm mát theo yêu cầu qua rơ le nhiệt quay về bình chứa dầu bôi trơn.


- 1. Bầu lọc khí
- 2. Buồng hút
- 3. Trục vít
- 4. Van một chiều
- 5. Bình lọc khí
- 6. Van một chiều
- 7. Hệ thống làm mát bằng gió
- 8. Van loc
- 9. Van dầu
- 10. Hệ thống làm mát dầu
- 11. Van một chiều
- 12. Lọc dầu
- 13. Bộ phận cấp dầu cho trục vít

Xem Video minh hoa:




3.4 Máy nén khí kiểu Root

Nguyên lý hoạt động: áp suất tạo ra dựa vào 2 cam (pitong có dạng hình số 8) dùng để hút và chuyển đổi dòng khí nén. Hai bánh đều được gắn với động cơ, chuyển động ngược chiều nhau, và hai trục song song với nhau. Các cam này không chạm lẫn nhau. Giữa vỏ và cam có khoảng cách rất nhỏ. Máy nén khí kiểu root tạo ra áp suất không phải theo nguyên lý thay đổi thể tích mà có thể gọi là nén từ phía sau. Điều đó có nghĩa là khi rotor quay được một vòng thì vẫn chưa tạo áp suất trong buồng đẩy cho đến khi rotor quay tiếp đến vòng thứ 2 thì dòng lưu động đó mới đẩy vào dòng lưu động ban đầu và cuối cùng mới vào buồng đẩy.



Xem Video minh hoa:

https://drive.google.com/file/d/1V5RhZcDCjDF1x2RZr9 uGwxZBPW23C3zv/view?usp=sharing





4. Các thông số kỹ thuật của máy nén khí

Máy nén khí có những thông số cơ bản sau:

1. Lưu lượng khí nén Q được tính theo đơn vị: lít/phút, m³/phút.

Khi chọn máy nén khí, phải biết được lưu lượng của các dụng cụ/thiết bị sử dụng khí nén và tổng lưu lượng khí của máy nén sẽ bằng tổng lưu lượng của toàn bộ các dụng cụ và cộng thêm 25%. Công thức tính như sau:

Lưu lượng máy nén khí = Lưu lượng (Thiết bị 1 + Thiết bị 2 +....+ Thiết bị n) x 1,25

2. Áp suất khí nén: p thường được tính theo đơn vị Mpa, bar, kgf/cm², Psi, Atm...

Áp suất khí nén thường dùng trong công nghiệp khoảng: P = 6 - 10 bar

3. Tỉ số nén: $j = \frac{p_2}{p_1}$ Trong đó: p_1 : áp suất của khí hút (giá trị tuyệt đối)

P₂: áp suất của khí xả (giá trị tuyệt đối)

4. Công suất điện của máy nén khí P_F thường được tính theo đơn vị KW hoặc HP (sức ngựa).

$$P_E = Q \cdot p \cdot \eta$$
 [W]

Trong đó:

Q: Lưu lượng [m³/s]

Áp suất khí nén [pa] (giá trị tương đối)

Hiệu suất





II. THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÍ NÉN


Khí nén được tạo ra từ máy nén khí có chứa đựng nhiều **chất bẩn** bao gồm bụi, độ ẩm của không khí, những phần tử nhỏ của dầu bôi trơn và truyền động cơ khí. Ngoài ra trong quá trình nén, nhiệt độ khí nén tăng lên, có thể dẫn đến oxy hóa một số phần tử nêu trên. Do đó khí nén cần phải được xử lý, tùy theo mức độ xử lý, **phương pháp xử lý** để xác định **chất lượng** của khí nén tương ứng cho từng trường hợp vận dụng cụ thể.



Từ máy nén khí, khí nén được dẫn vào **bình trích chứa**, ở đó độ ẩm của khí nén (lượng hơi nước) phần lớn sẽ được **ngưng tụ** ở đây. Giai đoạn xử lý này gọi là giai đoạn **xử lý thô**. Nếu như thiết bị để thực hiện xử lý khí nén giai đoạn này tốt, thì khí nén có thể được sử dụng, ví dụ những dụng cụ dùng khí nén cầm tay, những thiết bị, đồ gá đơn gian dùng khí nén...




Tuy nhiên sử dụng khí nén trong hệ thống điều khiển và một số thiết bị khác, đòi hỏi **chất lượng** của khí nén **cao hơn**. Cần xử lý tiếp theo.





1. Thiết bị xử lí khí nén – Bình ngưng tụ, làm lạnh bằng nước

Làm lạnh bằng nước (ví dụ như làm lạnh bằng nước có nhiệt độ là +10°C) thì nhiệt độ khí nén trong bình ngưng tụ sẽ đạt được là +20°C.






2. Thiết bị xử lí khí nén: sấy khô bằng chất làm lạnh

Sau khi được làm lạnh sơ bộ, dòng khí nén vào bộ phận trao đổi nhiệt khí - chất làm lạnh. Quá trình làm lạnh sẽ được thực hiện bằng cách: dòng khí nén sẽ được đổi chiều trong những ống dẫn nằm trong thiết bị này. Nhiệt độ hóa sương tại đây là +2°C. Như vậy lượng hơi nước trong dòng khí nén vào sẽ được tạo thành từng giọt nhỏ.

Xem Video minh hoa:

https://drive.google.com YZRgPmOAXIWXRF/view Phương pháp này có chi phí thấp.





3. Thiết bị xử lí khí nén: sấy khô bằng hấp thụ

a. Quá trình vật lý:

Chất sấy khô, còn gọi là chất **hút ẩm**, sẽ hấp thụ lượng hơi nước trong không khí ẩm ở trong hai bình sấy khô (8),(9). Bình **sấy khô (8)** chứa chất hút ẩm và thực hiện **quá trình sấy khô**, trong khi đó **bình sấy khô (9)** sẽ **tái tạo** lại khả năng hấp thụ của chất sấy khô (chất hút ẩm) đã dùng trước đó qua máy nén khí (1).

Chất sấy khô hay gọi là chất háo nước (SiO₂) sẽ hấp thụ lượng hơi nước ở trong không khí ẩm ở trong hai bình sấy khô

Quá trình tái tạo: nhiệt độ tái tạo $t = 120^{\circ}$ C - 180° C bằng khí nóng.

Khí nén từ máy nén khí vào xử lý 3 ໌8` 2 6 Khí nén ra sau khi xử lý

- 1) Máy cung cấp khí
- 2 Nung nóng khí
- 3 Van khí
- 4 Van khí
- ⁽⁵⁾ Van khí
- 6 Van khí
- 7 Van đảo chiều
- 8 Bình hấp thụ 1
- 9 Bình hấp thụ 2


Xem Video minh họa:

https://drive.google.com/file/d/1bVwnkEgoFFLm6ejrHn5QrFgs94jMmQSS/view?usp=sharing



b. Quá trình hấp thụ hóa học:


Thiết bị gồm một bình chứa, trong đó có chứa chất hấp thụ, **chất hấp thụ** bằng quá trình hoá học thường là **NaCl.** Không khí ẩm được đưa vào bình từ cửa 1, sau khi đi qua chất hấp thụ 2, lượng hơi nước trong không khí sẽ kết hợp với chất hấp thụ và tạo thành giọt nước lắng xuống phần dưới của đáy bình chứa. Từ đó, phần nước ngưng tụ sẽ được dẫn ra ngoài bằng van 5. Phần không khí sấy khô sẽ theo cửa 3 vào hệ thống điều khiển.





III. BỘ LỌC KHÍ

Ở phần trên đã giới thiệu một số phương pháp xử lý khí nén trong công nghiệp. Tuy nhiên trong một số lĩnh vực, ví dụ những dụng cụ cầm tay sử dụng truyền động khí nén hoặc một số hệ thống **điều khiển đơn giản** thì không nhất thiết phải thực hiện tuần tự như vậy. Đối với những hệ thống như thế, chỉ cần dùng **bộ lọc**, gồm 3 phần tử:



Xem Video minh hoa:


https://drive.google.com/file/d/1wiH3NBaEGH1y-mZ-IkUlIb_1XBD2K_ir/view?usp=sharing



1. Van loc khí

Công dụng: Van lọc khí là thiết bị cơ bản nhất làm sạch khí, có nhiệm vụ **tách nước** và **dầu** từ khí nén. Hầu hết các nhà sản xuất đều đảm bảo độ tổn thất áp rất thấp trên bộ lọc. Khi thời gian hoạt động càng lâu thì độ tổn thất áp càng cao (lưới lọc bị bẩn).

Tấm xoắn trong bộ lọc khí có tác dụng tạo luồng khí xoáy ly tâm để tách chất bẩn.



Ký hiệu



Sư Ph**ạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Min**h Khoa Cơ khí Chế tạo máy

2. Van điều chỉnh áp suất (Van giảm áp):


a. Công dụng: Giảm áp suất theo yêu cầu tại cửa ra và ổn định áp suất p₂.

b. Nguyên lý: Khí nén đi từ cửa vào P1 qua cửa P2 bằng tiết diên Ax:


Tốn thất áp suất: $\Lambda p = p_1 - p_2$

Tổn thất áp suất phụ thuộc vào **tiết diện A_x** chảy qua van. Tiết diện càng lớn, tổn thất nhỏ (tức là p₂ lớn). Tiết diện A_x thay đổi được bằng chỉnh <u>lò xo</u> bởi vít điều chỉnh. Giá trị áp suất P2 hiển thị bởi áp kế.

Khi có sư **thay đổi bất thường** của tải trong (áp suất) ở phía đường ra (P2) tăng lên, cơ cấu màng nâng lên dòng khí nén qua lỗ trên cơ cấu màng thoát ra ngoài. Khi áp suất P2 giảm xuống và bằng giá trị đặt ban đầu, màng sẽ hạ xuống và giá trị áp suất P2 không đổi.



https://drive.google.com/file/d/1q Tcel0P47GJMLHUr egiv 6o2G9mLdTd/view?usp=sharing








3. Van tra dầu

Để giảm lực **ma sát, sự ăn mòn** và gỉ sét của các phần tử trong hệ thống điều khiển khí nén, trong thiết bị lọc có gắn thêm **van tra dầu**. Nguyên tắc **tra dầu** thực hiện theo nguyên lý tra dầu ống **Venturi.**

Venturi trong van tra dầu: Giảm áp suất dòng khí (tăng vận tốc) để trộn dầu và không khí







IV. HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ NÉN

- Bình chứa khí có công dụng: Giảm xung chấn, Lưu trữ khí, Tách độ ẩm, Tách chất lạ.
- Các ống xả nước phải gắn ở mỗi góc nhà máy và ở các bình chứa khí.
- Óng dẫn nên đặt nghiêng theo góc.
- Bộ lọc khí (van lọc, van điều áp và bôi trơn) phải đặt ở trước thiết bị (hệ thống) hoạt động sử dụng khí nén.

Air Flow --Air Flow -> (Air Storage Tank) Distribution Air Flow --Drain Valve Flow Regulator To Tool Ball Station Valve Refrigerated Air Dryer Filter Air Hose Lubricator Ball Valve Drain Valve Intake Air Flow Filter Max. Pressure Air Tool 90 psig (6.2 bar) Air Compressor

Xem Video minh hoa:



V. BÀI TẬP CHƯƠNG 2

- 1. So sánh ưu nhược điểm của các loại máy nén khí: kiểu cánh gạt, pittong, trục vít.
- 2. Nguyên lý làm việc máy nén khí trục vít một cấp có hệ thống cấp dầu bôi trơn.
- 3. Vị trí lắp Bộ lọc khí và chức năng của Van lọc khí, Van điều chỉnh áp suất, Áp kế và Van tra dầu.

4. Ví dụ tính toán:

4. 1. Một máy nén khí có tỉ số nén i = 7, giả thiết rằng quá trình nén nhiệt độ khí quyển không đổi. Máy nén khí có lưu lượng riêng (thể tích dịch chuyển) **56 cm³/vòng** và được quay $\mathbf{n} = 750$ **vòng/phút**. Hãy tính công suất của động cơ điện của máy nén khí [**W**], cho biết hiệu suất động cơ điện $\mathbf{n} = 0.8$? Cho giá trị áp suất khí quyển là 1 atm = 10^5 Pa.

<u>Lưu ý:</u> - Kết quả tính ra cần làm tròn số nguyên